

HUR DU STYR OCH SKÖTER DIN VENTILATION

	Knapp I NED	Knapp I UPP	Knapp I NED	Knapp I UPP	Knapp II Vagga knapp II fram och tillbaka en gång för att starta eller stänga av vädringfunktion i valt fläktläge. (Lysdioden tänds då 1 sekund)
	Knapp II NED	Knapp II NED	Knapp II UPP	Knapp II UPP	
Fläktlägen:	LÅG	MEDEL	HÖG	MAX	Vädringsläge*

 = När båda knapparna står NED så arbetar LUNOS e⁹⁰ automatiskt och fuktstyrt.
 * I Vädringsläget går fläktarna i varsin riktning utan värmeåtervinning.


FILTERBYTE

När en röd lampa under höljet i väggbrytaren tänds


1. Tag av innerkåpens lock
2. Tag ur de smutsiga filtren
3. Sätt i rena filter
4. Sätt tillbaka locket

Återställ filterindikatorn i väggbrytaren genom att trycka på knapp I flera gånger upp och ned.


Torka vid behov av innerkåpan med en torr och mjuk trasa. Filtren rengörs, exempelvis i en diskmaskin, eller köps nya hos leverantören.



VÄGGBRYTARE STANDARD



FILTER



LUNOS
Utbytesfilter G3,
9/FEGO-3R 4-Pack
Best.-Nr.: 039 998
TVÅTTBARA

LUNOS
Pollenfilter,
9/FEGO-P, 4-Pack
Best.-Nr.: 039 982
ENGÅNGSFILTER

BESKRIVNING OCH FUNKTION

LUNOS e⁹⁰ är en **modern ventilationsenhet** som leder ut den förbrukade inomhusluften och samtidigt tar in syrerik och fräsch luft utifrån - medan rumsvärmen återvinns. Detta sparar energi och är kostnadseffektivt samt miljövänligt. Lämplig till våtutrymme, tvättstuga och i kök.

LUNOS e⁹⁰ **arbetar alltid växelvis** där den ena fläkten blåser ut luft i 70 sekunder medan den andra suger in luft. Sedan byter de riktning.

LUNOS e⁹⁰ regleras även med **fuktstyrning** och anpassar då drift efter behov, perfekt i våtutrymme!

